


# POSA CANCELLI MONOBLOCCO

BASTA UNO SCAVO, UNA LIVELLA E DEL CALCESTRUZZO

SCORREVOLE



Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

	A INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
MB	2700 mm	2720 mm
SB - SA	3180 mm	3200 mm
LB - LA	3680 mm	3700 mm
SL	4180 mm	4200 mm
EL	4440 mm	4460 mm